

# Kurzanleitung

## 5 Kanal Wandsender Timer Standard

(ersetzt nicht die Bedienungsanleitung)



<b>P2</b>	P1+ und Modus gleichzeitig drücken	
<b>Fernbedienung einlernen</b> (nur in Verb. mit Nobily-Motoren)	Strom an → P2 (P1+ und Modus) → P2 → Aufwärts-Taste (bei falscher Drehrichtung: Vorgang wiederholen und als 3. Taste „Abwärts“ drücken)	
<b>2. Bedienteil einlernen</b>	P2 Muttersender → P2 Muttersender → P2 neues Bedienteil	
<b>Wechsel Manuell, Auto, Zufall</b>	mit der Modus-Taste	
<b>Zeiteinstellung</b> (nur im manuellen Modus)	Menü starten Wechsel Std. / Min. /Wo-Tag Wert verändern Menü verlassen Zeit starten	3 Sek. P1+ -Taste drücken mit P1+ mit Auf / Ab 3 Sek. P1- -Taste drücken P1+ -Taste drücken
<b>Timer programmieren</b> (nur im Automatik – oder Zufallsmodus)	Anzeigen der programmierten Zeiten (Umschalten mit Auf und Ab) → Auffahrtszeit programmieren → Wert verändern → Wechsel Stunden / Minuten → Wechsel Auffahrts- / Abfahrtszeit → nächster Wochentag Programmierung abschließen	3 Sekunden P1+ drücken Zeit drücken (Std. blinken) Auf / Ab P1+ Modus P1- 3 Sek. P1- drücken
<b>Gruppenkanal aktivieren</b>	Mit P1 Kanäle durchschalten, bis alle Kanäle dunkel hinterlegt sind	
<b>Kanal aktivieren / deaktivieren</b> (nur Auto-Modus)	Kanal mit P1 auswählen → P1-Taste 3 Sekunden drücken (Kanal blinkt = deaktiviert)	

# Kurzanleitung

## 5 Kanal Wandsender Timer Standard

(ersetzt nicht die Bedienungsanleitung)



<b>P2</b>	P1+ und Modus gleichzeitig drücken	
<b>Fernbedienung einlernen</b> (nur in Verb. mit Nobily-Motoren)	Strom an → P2 (P1+ und Modus) → P2 → Aufwärts-Taste (bei falscher Drehrichtung: Vorgang wiederholen und als 3. Taste „Abwärts“ drücken)	
<b>2. Bedienteil einlernen</b>	P2 Muttersender → P2 Muttersender → P2 neues Bedienteil	
<b>Wechsel Manuell, Auto, Zufall</b>	mit der Modus-Taste	
<b>Zeiteinstellung</b> (nur im manuellen Modus)	Menü starten Wechsel Std. / Min. /Wo-Tag Wert verändern Menü verlassen Zeit starten	3 Sek. P1+ -Taste drücken mit P1+ mit Auf / Ab 3 Sek. P1- -Taste drücken P1+ -Taste drücken
<b>Timer programmieren</b> (nur im Automatik – oder Zufallsmodus)	Anzeigen der programmierten Zeiten (Umschalten mit Auf und Ab) → Auffahrtszeit programmieren → Wert verändern → Wechsel Stunden / Minuten → Wechsel Auffahrts- / Abfahrtszeit → nächster Wochentag Programmierung abschließen	3 Sekunden P1+ drücken  P1+ drücken (Std. blinken) Auf / Ab P1+ Modus P1-  3 Sek. P1- drücken
<b>Gruppenkanal aktivieren</b>	Mit P1 Kanäle durchschalten, bis alle Kanäle dunkel hinterlegt sind	
<b>Kanal aktivieren / deaktivieren</b> (nur Auto-Modus)	Kanal mit P1 auswählen → P1-Taste 3 Sekunden drücken (Kanal blinkt = deaktiviert)	