

A

Hinweis: Sender nicht Feuchtigkeit aussetzen. Wenn Sie den Sender verwenden und der Abstand offensichtlich zu kurz oder weniger genau ist, tauschen Sie bitte die Batterie. Bitte entsorgen Sie Batterien nur auf dem dafür vorgesehenen Recyclingweg. Achten Sie darauf, dass beide der Knopfzellen richtig eingelegt sind und die negative Elektrode oben ist.

Nobily GmbH Grün er Tal**st**r. 73-79 D-58644 Iserlohn

Vertreten durch den Geschäftsführer: Kai Reimann, Uwe Drillling

Telefon: +49(0) 23 71/7 97 99-0 E-Mail: shop@nobily.de Web: http://www.nobily.de

NOBILY 1 Kanal Handsender Exquisit Senderspezifikationen

Art.Nr.: 1231218000001



