


Kurzanleitung

1/5 Kanal Wandsender Timer Exquisit

(ersetzt nicht die Bedienungsanleitung)



P2	Modus und P1+ gleichzeitig drücken	
Fernbedienung einlernen (nur in Verb. mit Nobily-Motoren)	Strom an → P2 → P2 → Aufwärts-Taste (bei falscher Drehrichtung: Vorgang wiederholen und als 3. Taste „Abwärts“ drücken)	
2. Bedienteil einlernen	P2 Muttersender → P2 Muttersender → P2 neues Bedienteil	
Wechsel Manuell, Auto, Zufall	mit der Modus-Taste	
Zeiteinstellung (nur im manuellen Modus)	Menü starten Wechsel Std. / Min. /Wo-Tag Wert verändern Menü verlassen Zeit starten	3 Sek. P1- drücken mit P1- mit Auf / Ab 3 Sek. P1+ drücken P1- drücken
Timer programmieren (nur im Automatik – oder Zufalls-modus)	Anzeigen der programmierten Zeiten (Umschalten mit Auf und Ab) → Auffahrtszeit programmieren → Wert verändern → Wechsel Stunden / Minuten → Wechsel Auffahrts- / Abfahrtszeit → nächster Wochentag Programmierung abschließen	3 Sekunden „P1-“ -Taste drücken „P1-“ -Taste drücken (Std. blinken) Auf / Ab P1- Modus P1+ 3 Sek. P1+
Gruppenkanal aktivieren	Mit P1+ oder P1- Kanäle durchschalten, bis alle Kanäle dunkel hinterlegt sind	
Kanal aktivieren / deaktivieren (nur Auto-Modus)	Kanal mit P1+ auswählen → P1+ für 3 Sekunden drücken (Kanal blinkt = deaktiviert)	